



PARTNER
IN VENTILATION
2VV.CZ

ES

AirGENIO^{2W} SUPERIOR



Instrucciones de uso

1. CONTROL

¡LEA CON ATENCIÓN!

Antes de la puesta en servicio controle que:


- El equipo esté bien fijado a la estructura de soporte
- El equipo esté bien cerrado
- El suministro eléctrico esté bien conectado, incluyendo la puesta a tierra y la protección de los arrancadores externos.
- Todas las piezas eléctricas estén bien conectadas
- La instalación conforme con todas las instrucciones del presente manual
- Ninguna herramienta u otro objeto que podría causar daños haya quedado dentro del equipo.

¡ATENCIÓN!

- Las intervenciones o modificaciones a las conexiones internas están prohibidas y llevan a la pérdida de garantía.
- Se aconseja el uso de accesorios originales. En caso de dudas respecto al uso de accesorios no originales, diríjase al proveedor.


ARRANQUE

Luego de encender el suministro eléctrico, la pantalla del control se enciende y se cargan los datos de servicio. El equipo estará listo para ser activado una vez cargados todos los datos de servicio.



El control remoto cuenta con una pantalla táctil. El equipo se controla pulsando los íconos en ella.

Descripción de la pantalla principal




Los menús se describen más adelante en el manual

- página 13
- página 14
- página 17


Íconos de advertencia

Informan sobre errores. Al pulsarlos se abre una pantalla con el mensaje de error.



Íconos informativos

Informan solamente sobre estado, no indican errores.




1. CONTROL





Estado actual

Esta pantalla muestra el estado detallado de la cortina y los valores de los sensores:

- Configuración actual del flujo de aire (paso o %), íconos informativos
- Temperatura de aire en la toma*, escape*, temperatura ambiente* y temperatura en el interior del edificio* (* - si los sensores correspondientes están instalados y activados)
- Configurar la potencia del calentador (si corresponde)




Si hay unidades SLAVE conectadas, su información se ve aquí. Se puede acceder a ellas desplazando la pantalla hacia arriba.




Podrá encontrar la configuración más adelante, en el menú «SUBUNITS»



Menú Configuración




Seleccionar temperatura para puertas cerradas




Quando la calefacción está bloqueada por el modo estival (MENU - SUMMER HEATING) se ve un «Sol» sin posibilidad de seleccionar la potencia.



Ajustar flujo de aire para puertas cerradas



Ajustar fecha y hora




1. CONTROL




Temporizador

A menos que se configure de otro modo, al completarse el intervalo de tiempo el equipo pasa a modo Stand-by




Modo semanal




Pulsando en un día se pueden configurar varios modos de tiempo


Botón para copiar el plan de un día a otro



Modo anual




Al pulsar se puede añadir un nuevo modo de tiempo




Idioma

Hay 5 idiomas disponibles



Configurar iluminación



AirGENIO App




Enlace QR para descargar la aplicación AirGENIO para dispositivos inteligentes

Empareje un dispositivo móvil con una unidad usando el código QR.


Empareje dispositivos inteligentes con la unidad de recuperación de calor:

La dirección IP y el pin de la unidad se pueden ingresar manualmente o usar QR para emparejar rápidamente la unidad.

1. Emparejamiento con código QR:




1. CONTROL



Menú de servicio

Para ingresar al menú de servicio ingrese el código 1616




Borrar/volver

Acceso al menú


1616



Selecione el menú para desplegar la página en el centro y acceder



MENU - MODE



Las funciones AUTO y MANUAL pueden deshabilitar/habilitar algunas funciones del menú de servicio

MENU - HW SETTING

Permite configurar en detalle el comportamiento de cada una de las salidas y entradas de los reguladores



Ad 1) - Activar/configurar sensor de temperatura externo. Opciones:
None - ningún sensor conectado - inactivo
EXT-1 (45,46) - sensor conectado (en las terminales 45 y 46)
BMS - sensor de temperatura activo y utilizado desde el sistema madre

Ad 2) - Configurar la salida del contacto externo. Opciones:
None - inactivo
External control - Encendido/apagado externo
Night reduction - Modo nocturno activado/desactivado (configuración descrita más abajo)

Ad 3) - Termostato (NO/NC)

1. CONTROL


MENU - FILTER TIMER



Permite configurar el periodo (en horas-motor) luego del cual se recomienda el cambio del filtro o el reinicio del temporizador para tal fin

Seleccionar el periodo luego del cual aparecerá un aviso en la pantalla principal


1000h ~ 5000h



Estado actual del temporizador

Botón RESET (presionar luego de reemplazar el filtro)

Muestra de visualización de estado de filtro obstruido en la pantalla principal




MENU - TEMPERATURE SENSOR



Disponible solo en modo automático

Permite seleccionar el sensor térmico que será empleado para el control primario de la temperatura




Opciones:

- Outlet** - Sensor de temperatura en el escape (detrás del intercambiador)
- Inlet** - Sensor de temperatura en la toma (antes del intercambiador)
- Room** - Sensor de temperatura ambiente (por ej. en la habitación)
- Thermostat** - Termostato ambiental (función ON/OFF)
- Room BMS** - Sensor de temperatura ambiente desde el sistema madre

MENU - OUTLET TEMP LIMITS



Permite fijar los límites en el escape del equipo




Límite de la temperatura máxima: 25°C - 45°C

Límite de la temperatura mínima: 15°C - 20°C




Si el valor del MENU TEMPERATURE SENSOR es «OUTLET», no se pueden configurar valores en este menú ya que los límites son fijados por el sensor. Se abre esta pantalla:



MENU - MODBUS RTU



Permite configurar los parámetros de comunicación para el Modbus RTU



Dirección: 1~247

Velocidad de comunicación:
4800 Bd
9600 Bd
14400 Bd
19200 Bd
38400 Bd


Paridad:
None - Ninguna
Odd - Impar
Even - Par

! Una configuración incorrecta podría resultar en la imposibilidad de comunicarse con el regulador

MENU - NETWORK



Permite configurar los parámetros de comunicación para la interfaz de red



DHCP habilitada/deshabilitada

Ingreso manual de los datos de red del regulador:
Dirección IP
Máscara
Portal

! Una configuración incorrecta podría resultar en la imposibilidad de comunicarse con el regulador


1. CONTROL

MENU - USER LOCK

Permite configurar límites para el control del regulador con paneles en varios niveles




- Opciones:**
- None** - Límite desactivado
 - On/Off** - Solo permite encender/apagar e ingresar al menú de información desde la pantalla principal
 - On/Off, Temp, Flow** - Encender/apagar e ingresar al menú de información sin contraseña. Ajuste de temperatura, Ajuste de flujo de aire
 - Full** - Solo el menú de información puede accederse sin contraseña
 - User mode** - Modo especial de usuario, ver Fig.



MENU - SUMMER HEATING



Permite configurar la limitación de la calefacción durante el verano




Si no se ha seleccionado el sensor de temperatura externa, el modo «summer heating» funciona según la hora seleccionada y la temperatura no se tiene en cuenta

MENU - DOOR CONTACT

Permite configurar el comportamiento del regulador según el contacto de puerta




Parada gradual por tiempo



Luego de la parada gradual, el equipo pasa a modo con puertas cerradas. Si la cortina está apagada en modo con puertas cerradas, en las unidades con recalentamiento eléctrico se procede al enfriamiento del intercambiador de agua. La parada gradual se interrumpe si las puertas vuelven a abrirse

Parada gradual a temperatura



- Opciones:**
- Outlet** - Escape
 - Inlet** - Toma
 - Room** - Ambiente
 - Thermostat** - Termostato
 - Room BMS** - del sistema BMS


Temperatura requerida para parada gradual por temperatura


- OUTLET: 15°C-45°C
- INLET: 15°C-30°C
- ROOM: 15°C-30°C
- THERMOSTAT: N/A
- ROOM BMS: 15°C-30°C

Luego de alcanzar la temperatura, el equipo pasa a modo con puertas cerradas. Si la cortina está apagada en modo con puertas cerradas, en las unidades con recalentamiento eléctrico se procede al enfriamiento del intercambiador de agua. La parada gradual se interrumpe si las puertas vuelven a abrirse

1. CONTROL

MENU - WATER ANTIFREEZE

 Menú habilitado solo en equipos con intercambiador de agua




Ad 1) - Permite usar como principal un contacto de puerta cuyo estado será enviado a los reguladores SLAVE Elimina la necesidad de conectar un contacto de puerta para cada regulador.


- Función no permitida = el contacto de puerta del regulador MASTER no será enviado al SLAVE
- Función permitida = el contacto de puerta del regulador MASTER será enviado al SLAVE


Ad 2) - Permite activar un ícono en la pantalla principal para encender/apagar cada regulador SLAVE. Si está función está desactivada todos los reguladores SLAVE se encenderán/apagarán al mismo tiempo.

- Función no permitida = Encendido/apagado global de los reguladores SLAVE
- Función permitida = En la pantalla principal se pueden seleccionar los reguladores SLAVE que pueden ser apagados/encendidos por separado




MENU - SUBUNITS

 Permite configurar el comportamiento de los otros reguladores conectados como «SLAVE»



Parámetro de dirección del esclavo:




DIRECCI- ÓN	UNIDAD ESC- LAVO	DIRECCI- ÓN	UNIDAD ESC- LAVO
1	1	6	6
2	2	7	7
3	3	8	8
4	4	9	9
5	5	A	10

1. CONTROL

MENU - OTHER SETTINGS

Permite configurar los demás parámetros




Ad 1) - Configuración de la dirección CAN del panel de control para permitir conectar hasta 2 paneles al regulador MASTER
 Opciones: CP 1 = la dirección del panel de control es 1
 CP 2 = la dirección del panel de control es 2

La dirección se determina para cada control y según ella el equipo se conectará con el controlador


¡ATENCIÓN!

Cada panel debe tener su propia dirección.
 De otro modo, podría resultar en el mal funcionamiento del regulador.


Al conectar varios paneles se deben determinar las terminales. Estas se encuentran en la electrónica principal del control:




Ejemplo de conexión de controles - Opción 1:




Conexión eléctrica - Opción 1:



Conexión eléctrica - Opción 2:



Conexión eléctrica - Opción 2:



MENU - FACTORY RESET

Restablece la configuración original del regulador



El botón «FACTORY RESET» restablece los valores de fábrica del menú 1616



Luego de completar se aconseja apagar y encender el suministro de energía del regulador.

2. FALLAS

2.1 FALLAS

En caso de intervención, el equipo debe ser desconectado del suministro eléctrico. ¡Si no está seguro de los pasos a tomar, no intente realizar reparaciones y contacte a un servicio especializado!

Descripción	Comportamiento del equipo	Problema probable	Solución
44 - Falla del ventilador	El equipo no funciona	Ventilador sobrecalentado o avería en el contacto térmico del ventilador de entrada.	Determine la causa del sobrecalentamiento (cojinete defectuoso, falla mecánica, cortocircuito, etc.), de ser necesario, reemplace el motor. Controle la conexión de los contactos térmicos desde el motor al regulador.
45 - Mantenimiento requerido/filtro obstruido	El equipo funciona	Se llegó al momento seleccionado del cambio de filtro	Reemplace el filtro Luego del reemplazo, no olvide hacer RESET en el MENU 1616 - FILTER TIMER
46 - Falla del calentador	El equipo no funciona	Avería en el calentador	Controle el calentador y el estado del termostato de seguridad. ¿Tiene suficiente refrigeración? Controle el funcionamiento de los motores.
47 - Falla en el sensor de temperatura externa (45, 46)	El equipo no funciona	Falla en el sensor de temperatura en las terminales 45, 46	Controle la conexión del sensor o pruebe el funcionamiento del mismo midiendo su resistencia (a +20°C es aprox. 10kΩ)
48 - Falla en el sensor de temperatura del escape (49, 50)	El equipo no funciona	Falla en el sensor de temperatura en las terminales 49, 50	Controle la conexión del sensor o pruebe el funcionamiento del mismo midiendo su resistencia (a +20°C es aprox. 10kΩ)
49 - Falla en el sensor de la toma de aire (51, 52)	El equipo no funciona	Falla en el sensor de temperatura en las terminales 51, 52	Controle la conexión del sensor o pruebe el funcionamiento del mismo midiendo su resistencia (a +20°C es aprox. 10kΩ)
60 - Falla en el sensor de agua de retorno (53, 54)	El equipo no funciona	Falla en el sensor de temperatura en las terminales 53, 54	Controle la conexión del sensor o pruebe el funcionamiento del mismo midiendo su resistencia (a +20°C es aprox. 10kΩ)
61 - Falla en el sensor de temperatura ambiente (55, 56)	El equipo no funciona	Falla en el sensor de temperatura en las terminales 55, 56	Controle la conexión del sensor o pruebe el funcionamiento del mismo midiendo su resistencia (a +20°C es aprox. 10kΩ)
62 - Falla en el sensor de temperatura externa del BMS	El equipo funciona de manera limitada	Falla en el sensor de temperatura del BMS	Controle que la dirección del BMS a la que el sensor envía datos sea correcta (al regulador correcto) Controle el funcionamiento del sensor el en BMS
63 - Falla en el sensor de temperatura ambiente del BMS	El equipo funciona de manera limitada	Falla en el sensor de temperatura del BMS	Controle que la dirección del BMS a la que el sensor envía datos sea correcta (al regulador correcto) Controle el funcionamiento del sensor el en BMS
79 - Calentamiento reducido debido a bajo flujo de aire	El equipo funciona	Solo informativo	Se modificaron los requisitos de flujo de aire y la potencia del calentador se redujo automáticamente para evitar un sobrecalentamiento.
65 - Error de comunicación	El equipo no funciona	Error de comunicación	Controle que el cable de comunicación esté bien conectado y en buen estado. Observe el diagrama de conexiones y prevenga fenómenos que podrían afectar la comunicación (cables cerca de una fuente de alta tensión, efectos que causen interrupciones)
El equipo no funciona	El equipo no funciona	Suministro eléctrico interrumpido	Controle que el suministro eléctrico no esté interrumpido
		Fusible quemado	Controle el fusible en el módulo de control
La calefacción se apaga sola	El equipo funciona pero no calienta	El calentador se sobrecalienta	El calentador eléctrico se sobrecalienta debido a un insuficiente flujo de aire. Controle el funcionamiento del ventilador y si el flujo de aire al equipo no está obstaculizado.

9. CONCLUSIÓN

9. CONCLUSIÓN

Ante cualquier duda o consulta, diríjase a nuestro departamento comercial o de asistencia técnica.



2VV, s.r.o.
Fáblovka 568
533 52 Pardubice
Czech Republic



+420 466 741 811



www.2vv.cz



support@2vv.cz

2VV